

FÖRENKLAD BRUKSANVISNING DINO 135TB

Obs! Denna anvisning ersätter inte tillverkarens original-bruksanvisning utan ska ses som ett förenklat komplement.

1. Vrid nyckel till chassi läge 1.

2. För att köra ner stödbenen måste man hålla in gröna knappen på batteri lådan ovanför stödbensspakarna.

Kör ned stödbenen till maxläget, främre först (hjulen skall ha minst 10cm frigång ifrån marken).

Se till att det är press på alla stödben före användning av liften och att signallampan lyser grönt.

3. Vid körning av hjuldrift lägg an rullarna mot hjulen. Körningen sker från bakre körpanelen.

OBS Vrid på dödmansknappen först (sköldpadda/kanin).

4. Vrid nyckel till korg läge 2 för drift från korgen.

OBS. pumpen startar först när man kör en funktion.

CHECKLISTA FELSÖKNING DINO 135TB

Motorn startar ej vid användning av stödben eller hjuldrift:

*Kontrollera nödstoppen (2st) och huvudströmbrytare

*Kontrollera att nyckeln är i rätt läge

*Kontrollera att bommen är i transportläge

Motorn startar ej vid användning av lift:

*Kontrollera nödstoppen (2st) och huvudströmbrytare

*Kontrollera att nyckeln är i rätt läge

*Kontrollera att det är press på alla stödben (gröna lampan skall lysa)

Nödsänkknings verktyg finns i bakre körpanelen och nödsänkkningspumpen under bakre körpanelen.

Vrid tornet vid behov, sätt i verktyget i hylsan vid sväng kransen och vrid.

Och glöm inte att ladda maskinen!