

BRUKSANVISNING AMMER SPRUTA

VIKTIG INFORMATION INFÖR ANVÄNDNING

- Används helst under den varma årstiden.
- Undvik drag, stäng fönstren.
- Utomhusarbeten på byggnader bör ske under vindstilla förhållande.
- Arbeta inte i starkt solsken då färgen torkar för snabbt, med risk för att den senare lossnar.
- Kompressorn ställs på 2-3 bar.
- Färgen späds med ca. 50% vatten.
- Studera bilderna i bifogad bruksanvisning.

ARBETE MED FÄRGSPRUTA – STEG FÖR STEG:

- Bottenpluggen (6) och kulkranen (5) stängs noga och urlufts-kranen (3) öppnas.
- Sil/tratt låskombinationen (2) skruvas för hand fast i behållaren. Gummikulan sänks ned, silen placeras på tratten och behållaren fylls (ca. 36 liter).
- Gummikulan lyfts upp då fjäderstål bandet dras åt så att det vilar på de uppressade förhöjningarna. Stäng därefter urlufts-kranen (3).
- Ställ kompressorns tryckregulator på grundinställningen 2-3 bar och montera lufts-langen på kulkranen (4).
- Tryckluften som strömmar in i behållaren pressar gummikulan i läge och tillsluter behållaren effektivt inom några sekunder.
- Slang, rör med pistolgrepp och munstycke monteras på kulkranen (5). Öppna kulkranen (5), tryck pistolgreppet och påbörja sprutningen. Avståndet mellan munstycke och besprutningsytan bör inte överskrida 40cm.
- Eftersträva en sprutning med minsta möjliga dimbildning. Ställ in sprut trycket efter färgens konsistens. Tunn konsistens – lågt tryck. Tjock konsistens – högt tryck.
- När färgen är slut, demonteras trycks-langen (4) och trycket bortages genom att vrida på avluftnings kranen (3).
- Gummikulan kan öppnas först då behållaren är trycklös.
- Efter avslutat arbete, eller minst en 1 gång/dag då sprutan används, rengörs behållare, sil, sprut redskap och munstycke noggrant (använd vatten). I spruthandtaget finns en sil som också skall rengöras.
- Den plomberade säkerhetsventilen bör kontrolleras regelbundet, men i övrigt inte röras.
- En kontinuerlig lufttillförsel är nödvändig.

